

## Marantz Professional PMD 660

### 1. Vor Inbetriebnahme



#### SPEICHER

Prüfen Sie ob die **Memory Card** eingelegt ist:  
Öffnen Sie dazu die Abdeckung.



#### STROM

a. Gerät mit dem Netzkabel in der «DC IN 5V»  
Buchse verbinden...



b. oder Batterien in das «Batteriefach» einlegen.



#### MIKROFON

##### Internes oder externes Mikrofon?

Sie möchten ein *externes Mikrofon* verwenden:

a. Schliessen Sie das Kabel vom Mikrofon an eine  
der zwei MONO – Buchsen (Sie können auch  
zwei Mikrofone anschliessen).

b. Stellen Sie den Schalter «POWER» auf «ON»  
→ Das Gerät ist eingeschaltet.



c. Drücken Sie auf die «MENU/STORE» - Taste  
und danach auf «ENTER».

d. Gerade als erstes erscheint das Menü «Input».  
«Enter» drücken.

e. Mit der «TRACK JUMP» - Taste «MIC» suchen  
und «Enter» drücken.

f. «ENTER» drücken um das Menü zu verlassen.

Sie möchten das *interne Mikrofon* verwenden:



a. Stellen Sie den Schalter «POWER» auf «ON»  
→ Das Gerät ist eingeschaltet.



b. Drücken Sie auf die «MENU/STORE» - Taste  
und danach auf «ENTER».

c. Gerade als Erstes erscheint das Menü «Input».  
«Enter» drücken.

d. Mit der «TRACK JUMP» - Taste «INT MIC»  
suchen und «Enter» drücken.

e. «ENTER» drücken um das Menü zu verlassen.

### 2. Aufnahmen

#### AUFNAHME STARTEN

«REC» drücken.

#### AUFNAHME BEENDEN

«STOP» drücken.



### 3. Wiedergabe



- a. «PLAY/PAUSE» drücken, um die Wiedergabe zu starten.
- b. «STOP» drücken, um die Wiedergabe zu beenden.
- c. «TRACK JUMP» wählen, um den gewünschten Track wiederzugeben.

### 4. Bedienelemente



- Lautsprecher
- Internes Mikrofon
- «MARK»: während der Aufnahme Marker setzen.
- «MENU/STORE»: Menü.
- «COPY»: in Kopiermodus wechseln.
- «DISPLAY»: zwischen verschiedenen Anzeige-Modi wechseln.
- «LIGHT»: Display-Leuchte einschalten.
- «SHIFT»: gedrückt halten, um weisse Tastenbeschriftung zu aktivieren.

### 5. Inhalt Gerätetasche



Marantz – Audiogerät mit Schutzhülle



Externes Mikrofon mit Tasche



Mikrofon – Kabel



USB – Kabel



LINE OUT - Kabel

Mikrofon – Ständer

Netzkabel

