

## Videokamera: Sony HC85

### Funktionen

#### 1. Akku einsetzen

#### 2. Kassette einlegen (Fach schliesst automatisch!)

#### 3. Hauptschalter positionieren:



Position TAPE – Filmaufnahme

Position MEMORY – Fotoaufnahme (nicht aktiviert)

Position PLAY/EDIT – Aufnahmen anschauen

POWER – Hauptschalter: Den grünen Knopf drücken und den Schalter nach unten schieben

START/STOP – REC Aufnahmetaste

#### 4. Einfaches Aufnehmen



EASY – Für eine Aufnahme mit automatischen Kameraeinstellungen

#### 5. Aufnahmen mit eigenen Einstellungen



Timecode

Aufnahmestatus

Aufnahmemodus – SP

Akkuanzeige

Taste für das persönliche Menü

Aufnahmerückschau – End Search / Edit Search



FOCUS – Abbildungsschärfe

BACK LIGHT – Gegenlicht Taste

## Inhalt Gerätetasche



### Inhalt

- ① 1 Video Kamera Sony HC 85
- ② 1 Objektivschutzkappe
- ③ 1 SCART-Cinch-Adapter
- ④ 1 Audio/Video Verbindungskabel (Kamera – TV)
- ⑤ 1 Netzteil
- ⑥ 1 Netzkabel für Netzteil
- ⑦ 1 Fernbedienung
- ⑧ 2 Akkus (1 in Kamera, 1 Ersatzakku)
- ⑨ 1 DV-Band

### Optionales Zubehör

- externes Mikrofon
- Firewire-Kabel
- Stativ