

Fotokamera: Sony DSC H9

Funktionen



- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Auslöser | 1 |
| 2 | An/Aus (Power) | 2 |
| | Moduswahlrad | |
| 3 | Automatikmodus Foto | 3 |
| 4 | Betrachtungsmodus | 4 |
| 5 | Finder (Umschaltung | 5 |
| | Monitor/ Sucher) | |
| 6 | Monitor (ausklappbar) | 6 |



- | | | |
|----|---------------------|----|
| 7 | Zoom | 7 |
| 8 | Makroaufnahme | 8 |
| 9 | Selbstausröser | 9 |
| 10 | Blitz | 10 |
| 11 | USB- Buchse | 11 |
| | (linke Seite unten) | |



Inhalt Gerätetasche



Inhalt

- 1 Fotokamera Sony DSC H9 (mit Memory-Card, Akku)
- 2 Objektivschutzkappe
- 3 1 Ersatz-Akku
- 4 Akkuladegerät
- 5 Netzkabel für Akkuladegerät
- 6 USB- UND A/V-Verbindungskabel
- 7 Fernbedienung