


## Fotokamera: Canon Powershot G11

### Funktionen



- 1 Zoom (Hebel)
- 2 Auslöser
- 3 Automatikmodus Foto
- 4 On-/Off-Schalter



- 6 Betrachtungsmodus
- 7 Makroaufnahme
- 8 Blitzeinstellungen (auto/ein/aus)
- 9 Selbstausröser
- 10 USB (Computer-Anschluss)
- 11 Menu

Löschen sämtlicher Bilder:  
Menu > Werkzeugsymbol > formatieren



### Inhalt Gerätetasche



### Inhalt

- 1 Fotokamera Canon G11 (mit Memory-Card, Akku)
- 2 USB-Kabel (Kamera-Computer)
- 3 Akkuladegerät
- 4 Netzkabel für Akkuladegerät

### Optionales Zubehör

Audio/Video Verbindungskabel