


Videokamera: Sony VTR900

Funktionen

1. Akku einsetzen

2. Kassette einlegen

3. Hauptschalter positionieren:




- CAMERA: Videoaufnahme-modus
- VTR: Abspielmodus, Aufnahmen betrachten
- MEMORY: Fotoaufnahme-modus (nicht aktiviert)

4. Wahlschalter auf Automatik



- AUTO LOCK (empfohlen)
= alle Einstellungen automatisch
- Mittlere Position
= Manuelle Bedienung

5. LCD Monitor ausklappen



6. Licht und Schärfe

ND FILTER Lichtverminderung:
Wenn ND on/off im LCD blinkt =
Knopf drücken



Inhalt Gerätetasche



Inhalt

- ① 1 Videokamera Sony VTR 900E
- ② 1 Objektivschutzkappe
- ③ 1 SCART-Cinch-Adapter
- ④ 1 Audio/Video Verbindungskabel (Kamera – TV)
- ⑤ 1 Netzteil
- ⑥ 1 Netzkabel
- ⑦ 2 Akkus (1 in Kamera, 1 Ersatzakku)
- ⑧ 1 DV-Band

Optionales Zubehör

- externes Mikrofon
- Firewire-Kabel
- Stativ