

Der «Microboards DSR DVDual» ist ein CD- und DVD-Kopiergerät, mit dem bis zu 8 Kopien eines Originals gleichzeitig gebrannt werden können.

1. Das Gerät einschalten



Drücken Sie den ON/Off Knopf.

2. Einstellungen



a) Auf dem Display werden Sie nach ca. 20 Sekunden gefragt, ob Sie die Kopie starten möchten «Copy start?» drücken Sie «Yes».



b) Sie werden aufgefordert die Quell CD/DVD einzulegen. Legen Sie diese in das oberste CD/DVD-Laufwerk und schliessen Sie das Laufwerk durch Drücken auf die «Eject»-Taste.





c) Sie werden aufgefordert die (leeren) Ziel CD/DVD einzulegen. Legen Sie diese in eines der geöffneten Laufwerke (Sie können bis zu 8 CD/DVD einlegen) und drücken Sie «Yes» → die Laufwerke schliessen.



d) Sie werden gefragt, ob Sie die Kopie starten möchten. Drücken Sie «Yes», **ABER:** erst, wenn alle grünen Lämpchen an den Laufwerken erloschen sind. → Die leeren Laufwerke werden geöffnet. Drücken Sie «Yes». → Die leeren Laufwerke werden wieder geschlossen.



e) Die CD/DVD wird kopiert.

f) Die Laufwerke öffnen automatisch, wenn die CD/DVD fertig gebrannt ist.